

Jak nasetovat síto

1

Přihlaste se svým šestimístným PINem.

2

Klepněte na „**Skenovat síto pro setování**“.

3

Načtěte čip síta.

4

Vyberte typ síta ze seznamu a klepněte na „**Pokračovat**“.

5

Vyberte číslo jednotky síta a klepněte na „**Pokračovat**“.

6

Načtěte všechny nástroje. Pokud je nástroj označen k servisu, rozhodněte se, zda jej odložíte k servisu, nebo budete pokračovat v balení.

7

Pokud musíte setovat jinak, než předepisuje setovací karta, klepněte na „**Odemknout**“.

8

Pokud odemykáte síto, vyplňte důvod změny do pole „**Poznámka**“ a klepněte na „**Odemknout**“.

9

Po načtení všech položek klepněte na „**Dokončit balení**“.

10

Vyberte dobu expirace a klepněte na „**Odeslat**“.

11

Klepněte na „**Spustit skenování kontejneru**“.

12

Ukončete setování klepnutím na tlačítko „**Zpět na domovskou obrazovku**“.